

Manuale per l'installazione del modulo di rete NetB

La sicurezza di questo sistema è garantita dal seguire attentamente le seguenti istruzioni, pertanto è necessario conservarle per un uso futuro.







1. Modulo NetB

Il modulo **NetB** è la scheda che permette, tramite rete Ethernet o WiFi, di connettere i sistemi ELIOS/i.Boxer sul PESS CLOUD ed usufruire quindi di applicazioni su smartphone per la gestione e connessione da remoto con il software Elios/i.Boxer Prog per la programmazione e assistenza.

Per poter connettere il modulo sarà sufficiente installarlo e selezionare la rete wifi (quella del cliente) alla quale dovrà connettersi, fornendogli SSID e password (WiFi Mode) oppure connetterlo tramite cavo ethernet (ETH Mode).

2. Installazione su centrale <u>ELIOS</u> con box in <u>ABS</u>

2.1. Disalimentare la centrale scollegando alimentatore e batteria

- 2.2. Svitare le 4 viti che fissano la scheda ELIOS (centrale) e rimuoverla momentaneamente (Fig.1)
- 2.3. Sul fondo della centrale sono presenti 4 supporti dove va fissata la scheda NetB (Fig.1)
- 2.4. Fissare l'antenna all'interno del box tramite biadesivo presente sul retro dell'antenna (Fig.2)
- 2.5. Collegare il cavetto FLAT dalla NetB alla ELIOS (ATTENZIONE! Il piedino sul connettore rosso va nel foro) (Fig.3)



3. Installazione su centrale <u>ELIOS/ i.Boxer</u> con box in <u>METALLO</u>

N.B. per installare il modulo all'interno del box metallico è necessario acquistare separatamente l'accessorio "Kit Antenna WiFi Est. per box metallo" codice: P3300640

3.1 Disalimentare la centrale scollegando alimentatore e batteria

- 3.2 Estrarre dal kit i piedini e fissarli nei fori della scheda facendo pressione
- 3.3 Estrarre l'antenna dal kit e, tramite connettore dorato, fissarla sul modulo NetB (Fig.4)
- 3.4 Fissare la scheda coi piedini sul fondo della centrale facendo pressione sulla scheda stessa
- 3.5 Svitare il dado dal connettore SMA dell'antenna ed installare, come in figura 4, i vari componenti del connettore.
- 3.6 Collegare il cavetto FLAT dalla NetB alla Centrale (ATTENZIONE! Il piedino sul connettore rosso va nel foro)



4. Messa in rete del modulo NetB

Una volta installato il modulo all'interno della centrale, sarà sufficiente resettarlo e connetterlo alla rete del cliente.

È possibile utilizzare la NetB sia con rete cablata sia in WiFi, semplicemente aprendo o chiudendo il jumper J5. Come ultima operazione bisognerà registrare il modulo su un profilo PESS CLOUD.

Di fabbrica la NetB esce in DHCP (IP assegnato dalla rete una volta connesso) ed è CLOUD READY (settata di fabbrica per connettersi al PESS CLOUD).

<u>Ricordiamo inoltre, per questioni di sicurezza, di cambiare le password di default di accesso alla pagina</u> <u>web di configurazione del modulo NetB.</u>

Per cambiare le credenziali vedere paragrafo 8 per le impostazioni avanzate.



5. Tabella stato LED/ Pulsanti

Led/pulsanti	Spento	Lampeggiante	Acceso fisso
Led L1 (stato HotSpot)	HotSpot disattivo	HotSpot in attivazione	HotSpot attivo
Led L3 (stato connessione router/Cloud)	Senza accesso a internet	Connesso al router con accesso a internet ma non registrato sul Cloud	Connesso e registrato al Cloud

Pulsante	premere per 3 secondi	premere per 15 secondi
S1	Attivazione/ disattivazione HotSpot	Reset (ritorno alla config. di fabbrica)
Jumper	INSERITO	DISINSERITO
Jumper J2	INSERITO Per centrali ELIOS	DISINSERITO Per centrali iBoxer

*Attenzione: per cambiare lo stato di J5 è necessario prima disalimentare la scheda NetB scollegando il cavo FLAT

6. ETHERNET MODE installazione rapida (cablato, J5 inserito)

Nei prossimi passaggi viene descritta l'installazione della scheda NetB in modalità cablata, cioè collegata ad un router, modem o switch mediante cavo di rete (RJ45). Di fabbrica la scheda è in DHCP, vedere paragrafo 8 per le impostazioni avanzate.

6.1. Disalimentare la centrale scollegando alimentatore e batteria

- 6.2. Inserire J5 sulla NetB
- 6.3. Alimentare la centrale collegando alimentatore e batteria
- 6.4. A questo punto il modulo è in ETHERNET MODE (modalità cablata)
- 6.5. Connettere la NetB alla rete tramite cavo RJ45 (modem, router, switch ecc..)
- 6.6. Una volta collegata la scheda alla rete il led D1 (verde) rimarrà acceso lampeggiante (NetB connessa al PESS CLOUD, ma non registrata)
- 6.7. Per cercare il modulo sulla rete, dal software EliosProg, cliccare su Utility->FINDER (Fig 5 e 6)
- 6.8. Sotto "dispositivi trovati" comparirà il modulo. È possibile identificarlo come device "NetB PessTech S.r.l"
- 6.9. Per completare la procedura registrarsi alla pagina <u>www.pesscloud.com</u> ed infine aggiungere la centrale inserendo il MAC ADDRESS (Riferimento manuale PESSCLOUD)
- 6.10. Una volta registrata la centrale il led verde D1 rimarrà acceso fisso segnalando l'avvenuta registrazione. Fine installazione rapida.



7. WiFi MODE installazione rapida (senza cavo, J5 disinserito)

7.1. Disalimentare la centrale scollegando alimentatore e batteria

- 7.2. Disinserire J5 sulla NetB
- 7.3. Alimentare la centrale collegando alimentatore e batteria
- 7.4. A questo punto il modulo è in WiFi MODE (modalità senza cavo di rete)
- 7.5. Tenere premuto per 20s il pulsante S1 per resettare il modulo
- 7.6. Una volta resettato il modulo, il LED D2 (led blu) rimane acceso fisso, ad indicare l'attivazione dell'hotspot
- 7.8. Connettersi alla rete inserendo la seguente password: netb12345678 (Fig.7)
- 7.9. Aprire un browser (Chrome) e nella barra degli indirizzi scrivere: 192.168.4.1 (Fig.8)
- 7.10. Inserire le credenziali; USER: admin PASSWORD: admin
- 6.8 Nella homepage indicare a quale rete Wifi connettere il modulo. Selezionare la rete cliccando sul pallino alla sinistra della rete (Fig.9)
- 6.9 Nel campo password inserire la password relativa alla rete Wifi alla quale si vuole connetere il modulo
- 6.10 Cliccare sul pulsante "CONFERMA" (Fig.9)
- 6.11 Una volta collegata la scheda alla rete il led D1 (verde) rimarrà acceso lampeggiante (NetB connessa al PESS CLOUD, ma non registrata)
- 6.12 Per completare la procedura registrarsi alla pagina <u>www.pesscloud.com</u> ed infine aggiungere la centrale inserendo il MAC ADDRESS (Riferimento manuale PESSCLOUD)
- 6.13 Una volta registrata la centrale il led verde D1 rimarrà acceso fisso segnalando l'avvenuta registrazione.





8. Impostazioni avanzate NetB (Ethernet /WiFi)

Quelle viste finora sono le impostazioni di base che permettono al modulo di connettersi ad un router via cavo o WiFi in DHCP e puntare al PESSCLOUD.

Se ci fosse la necessità di assegnare un indirizzo IP statico al modulo è possibile farlo recandosi nella pagina Web del modulo (Fig.8) e cliccare in basso su "Ip Statico". Appariranno i campi per impostare l'indirizzo ip, subnet mask e gateway. (Fig. 10)



Inoltre è possibile aggiornare il firmware della NetB e cambiare le impostazioni di default come la password per l'hotspot e le credenziali di accesso alla pagina web (**operazione vivamente consigliata**). Per l'aggiornamento sarà sufficiente cliccare su "Update" in alto a destra, mentre per le impostazioni cliccare su "Setup" in alto a sinistra.

Back	Setup
	Wifi Device
	netb_5C:CF:7F:A3:44:94
	Password netb12345678 min. 12 char
	Login
	Username: admin
	Password: admin
	Conferma

Dalla pagina "Setup" è possibile modificare i dati semplicemente riscrivendoli e cliccando in basso su "Conferma".

Qui è possibile modificare le credenziali di accesso.



Dalla pagina "Update" è possibile aggiornare il firmware del modulo NetB. è sufficiente cliccare su "Scegli file" e nella finestra che comparirà selezionare il file desiderato precedentemente scaricato. Cliccare su aggiorna per effettuare l'aggiornamento con il file appena scelto.

Se il modulo è già connesso al Cloud probabilmente l'hotspot è disattivo. Per riattivarlo basterà tenere premuto per 3 secondi il pulsante S1 (quando l'hot spot è attivo il led blù è acceso fisso) Con la NetB è possibile effettuare connessioni via Cloud e allo stesso tempo via LAN.

Basterà quindi, con il Finder (sul software: Utility->Finder), cercare l'indirizzo del modulo e inserirlo, ad esempio, nei parametri di sistema sul software di programmazione in "Ip Lan". Cliccare su Connessioni - >connetti->via LAN per connettersi direttamente, tramite modulo, alla centrale. Questa connessione sarà possibile solo quando il dispositivo che dovrà connettersi sarà all'interno della stessa rete (LAN)

ESS EliosProg - Rel. 1.42 Visualizza Programmazione Connessione Tra	asferimento Dati Utility Fir	nestra Info Impostazion	i Manuali pe	esscloud.com pesstech.co	om
File Sconnetti	via USB via LAN via Internet via Cloud				
	📕 Parametri di Si	istema			
Struttura impianto	Dati Impianto Par	ametri generali Comunicatori	Codici Contac I	D GPRS -SMTP	
Uscite	Nome	impianto ELIOS debug			
Tamper	1	Indirizzo via antica dogana 7	' asti	-1/-	
Aree	Dati per l'acces	so da linea telefonica			
Scenari (Inserimenti a gruppi	Num. Te Num. T	al. PSTN Tel. GSM			
Allarmi 24h	Dati per l'acces	iso da rete 🗸 accesso c	con password		
Funzioni	IP Lan	192.168.1.110		Porta 2101	
Ingressi cablati	IP Internet	0.0.0.0		Porta 0	
Ingressi Radio	Cloud Server IP	51.255.163.83		Porta 6000	
Programmi	Cloud Central ID	c0a0eyMVLHcJfgtv		Cerca il an 1.0	
Periferiche	Cloud User ID		*****	Cerca il an 30 Wil an 20	
Bassword Litenti	Ciour Passilora			Cerca I. Lan 3.0, Willan 2.0	
	Dati per l'acces	so via USB accesso o	con password		
Chiavre rags	Note			<u>^</u>	
Rubrica telefonica		-		~	
Gestione info Credito GSM				Invia alla centrale	
Timers	Seleziona la l	ingua ner le tastiere Italiano	v	Leggi dalla centrale	
Parametri di Sistema e dati U		ingua por lo castiere includito		Valori di default	
Parametri radio					
			DIANI '	• 1,• 1••	
Cliccare su parametri di sistem	a per		P LAN: 11	serire l'indirizzo	o ip
impostare i dati di connessio	me		(00	Jimessione senza	

In azzurro i campi relativi al Cloud. È sufficiente inserire 3 campi: -ID centrale: generato dal cloud al momento della registrazione della centrale -User ID: nome utente col quale è stata fatta la registrazione al sito pesscloud.com -Password: password usata per la registrazione al sito pesscloud.com Cliccare su connessioni->connetti->via Cloud per connettersi alla centrale tramite Cloud

INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 tuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettro



"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure consegnarla al rivenditore all'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per apparecchiature aventi lato maggiore inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014.



PESS Technologies Srl

ITALY 14100 Asti (AT), Via A. Dogana 7 Tel. +39 0141 293821 fax +39 0141 293820 website: <u>www.pesstech.com</u> e-mail: info@pesstech.com