

DIAGRAMMA A BLOCCHI

iMX Pro



RADIO WLINK

80

Canali/rilevatori RS



Tutti i rilevatori WLink e RS485

64

Ripetitori di dati wireless



WLink Extender

16

Avvisatori acustici wireless



Evo WLink
Vox WLink

32

Utenti



Codici numerici
Chiavi Proxy
Radiocomandi

RS485

32

Sirene seriali



Evo XP
Diesis XP

32

Terminali di controllo



Starlight
Vision
APE / Ghost
SmallReader
ProxyReader

8

Espansioni ingressi
(max 80 ingressi)



IPlus HID
(10 ingressi)

GSM

1

Comunicatore GSM



Integrato su
scheda madre

INGRESSI FILARI

16

Ingressi filari / DAC



Tutti i rilevatori cablati e i contatti magnetici, inerziali e a fune

APP E SOFTWARE

Programmazione

PC Windows®



MyTool

App

Serie iMX



MYPlus Pro



USCITE

1 RELE' + 5 O.C.



Evo
Vox
Diesis
Utilizzi vari

CONNESSIONE

LAN
Internet



CLOUD
Servizio P2P

