




EV-D12W

Quick Start Guide



EN

DE

ES

FR

IT

NL


PT

Welcome

Thank you for choosing SICEP.

We are devoted to providing you easy smart home products.

If you have problems using the product, please contact our service team before returning your product.



Package content


EN



Camera x1




Mounting Plate x1



Positioning Map x1



Waterproof Connector x1



Power Adapter x1





Screw Package x1



Quick Start Guide x1

Camera introduction





Note: Press and hold the reset button for 10 s to reset the camera.
Double-press the reset button to enable the camera hotspot.

The pattern of the LED indicator is included in the following table.


LED Indicator Status	Device Status
Off	<ul style="list-style-type: none"> ● Powered off/LED turned off ● Rebooting after reset
Red light on	<ul style="list-style-type: none"> ● Booting ● Device malfunction
Green light flashing	<ul style="list-style-type: none"> ● Waiting for network ● Enter Pairing mode
Green light on	<ul style="list-style-type: none"> ● Operating properly
Red light flashing	<ul style="list-style-type: none"> ● Network connection failed ● Pairing failed
Green and red light flashing alternately	<ul style="list-style-type: none"> ● Firmware updating

1



Download on the
App Store


GET IT ON
Google Play




My Sicep




2






Adjusting Angle:



Wall Mount:




Problem	Solution
The camera cannot work normally or start	<ul style="list-style-type: none">• Make sure that the network cable is connected well, and the NVR or switch supports POE power supply. When the indicator light on the NVR or switch flashes, it means that the camera is powered up.
The IR effect is not good	<ul style="list-style-type: none">• The infrared light is reflected to the lens, so the effect is not good. Adjust the lens angle to avoid occlusions around the lens.



EV-D12W


Kurzanleitung



www.sicep.it

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für SICEP entschieden haben. Wir sind bestrebt, einfachere Produkte für das intelligente Heim anzubieten. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung des Produkts haben, wenden Sie sich bitte an unser Serviceteam.



Packungsinhalt


DE



Kamera x1




Montageschablone x1



Montageschablone x1



Wasserdichter Anschluss x1



Netzteil x1





Schraubenbeutel x1



Kurzanleitung x1

Einführung in die Kamera





Hinweis:


Halten Sie die Rücksetz-/Kopplungstaste 10 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera zurückzusetzen.

Doppelklick Sie die Reset-Taste, um den Kamera-Hotspot zu aktivieren.

The pattern of the LED indicator is included in the following table.

LED Status	Device Status
AUS	<ul style="list-style-type: none"> ● Abgeschaltet/LED Ausgeschaltet ● Gerät fährt nach Rücksetzung hoch
Rote LED leuchtet	<ul style="list-style-type: none"> ● Gerät fährt hoch ● Gerätestörung
Grüne LED blinkt	<ul style="list-style-type: none"> ● Warten auf ● Aktivieren den Pairing-Modus
Grüne LED leuchtet	<ul style="list-style-type: none"> ● Ordnungsgemäßer Betrieb
Rechte LED blinkt	<ul style="list-style-type: none"> ● Netzwerkverbindung fehlgeschlagen ● Pairing fehlgeschlagen
Grüne und rote LED blinken abwechselnd	<ul style="list-style-type: none"> ● Firmware-Update

1




DE



My Sicep




2




Deckenmontage


DE



Einstellen des Blickwinkels:



Wandmontage:




Problem	Lösungen
Die Kamera funktioniert oder startet nicht ordnungsgemäß	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig angeschlossen ist und der NVR oder Switch Stromversorgung per POE unterstützt.
Die IR-Wirkung ist nicht gut	<ul style="list-style-type: none">• Das Infrarotlicht wird zum Objektiv reflektiert, sodass die Wirkung nicht gut ist. Stellen Sie den Objektivwinkel ein, um Reflexionen um die Linse herum zu vermeiden.



ES

EV-D12W

Guía de inicio rápido




www.sicep.it

Bienvenido

ES

Gracias por elegir SICEP

Nuestra misión es proporcionar productos fáciles de usar para un hogar inteligente. Si tiene problemas usando el producto, por favor diríjase a nuestro equipo de atención al cliente antes de devolver su producto.




Contenido del paquete



Cámara x1




Placa de montaje x1



Plantilla de
posicionamiento x1



Conector a prueba
de agua x1



Alimentador x1




Juego de tornillos x1




Guía de inicio rápido x1

ES

Introducción a la cámara





Nota:


Mantenga pulsado el botón de reinicio/emparejamiento durante 10 segundos para reiniciar la cámara.

Pulse dos veces el botón de reset para activar el hotspot de la cámara.

The pattern of the LED indicator is included in the following table.

Estado LED	Estado del aparato
APAGADA	<ul style="list-style-type: none"> ● Apagada/LED apagada ● Nuevo arranque después del reinicio
Luz roja encendida	<ul style="list-style-type: none"> ● Arranque ● Avería del dispositivo
Luz verde parpadeante	<ul style="list-style-type: none"> ● En espera de la red ● Entre en el modo de emparejamiento.
Luz verde encendida	<ul style="list-style-type: none"> ● Funcionando correctamente
Luz derecha parpadeante	<ul style="list-style-type: none"> ● Fallo de conexión de red ● Error de emparejamiento
Luz verde y luz roja parpadeando alternativamente	<ul style="list-style-type: none"> ● Actualización de firmware

1




ES




My Sicep



2




Montaje en el techo




ES



Ángulo de ajuste:



Montaje mural:



Solución de problemas

Problema	Solución
La cámara no funciona con normalidad o no se inicia	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que el cable de red esté bien conectado y que el NVR o el interruptor acepten la alimentación POE.
El efecto IR no es bueno	<ul style="list-style-type: none">• La luz infrarroja se refleja en la lente, por lo que el efecto no es bueno. Ajuste el ángulo de la lente para evitar oclusiones alrededor de la lente.


ES



FR

EV-D12W

Guide de démarrage rapide




www.sicep.it

Bienvenue

FR

Merci d'avoir choisi SICEP.

Nous nous consacrons à fournir des produits pour la maison intelligente plus faciles à utiliser. Si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation du produit, veuillez contacter notre équipe technique avant de renvoyer votre produit.




Contenu de l'emballage



Caméra x1



Plaque de montage x1




Patron d'installation x1



FR

Connecteur étanche x1



Adaptateur
d'alimentation x1




Jeu de vis x1



Guide de démarrage
rapide x1

Introduction à la caméra



Microphone
intégré



Objectif




Indicateur
lumineux



Lampe

Bouton de réinitialisation



Emplacement de la
carte microSD Max. 256 Go

Haut-parleur intégré

Remarque:


Appuyez et maintenez la touche de réinitialisation/couplage pendant 10 secondes pour réinitialiser la caméra.

Appuyez deux fois sur le bouton de réinitialisation pour activer le point d'accès de la caméra.

The pattern of the LED indicator is included in the following table.

Estado LED	Estado del aparato
APAGADA	<ul style="list-style-type: none"> ● Éteint/Voyant éteint ● Redémarrage après remise à zéro
Allumé en rouge	<ul style="list-style-type: none"> ● Amorçage ● Fonctionnement défectueux de l'appareil
Clignotant en vert	<ul style="list-style-type: none"> ● En attente de connexion réseau ● Entrer en mode d'appairage
Allumé en vert	<ul style="list-style-type: none"> ● Fonctionnement normal
Clignotement du voyant droit	<ul style="list-style-type: none"> ● Échec de connexion au réseau ● L'appairage a échoué
Voyant vert et voyant rouge clignotant en alternance	<ul style="list-style-type: none"> ● Mise à jour du micrologiciel

1




FR




My Sicep




2




Montage au plafond



Réglage de l'angle:



Montage mural:



Dépannage

Problème	Solution
La caméra ne peut ni démarrer ni fonctionner normalement	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le câble réseau est bien connecté et que le NVR ou le commutateur prend en charge l'alimentation PoE.
L'effet IR n'est pas de bonne qualité	<ul style="list-style-type: none">• Le résultat n'est pas de bonne qualité car la lumière IR réfléchit sur l'objectif. Ajustez l'angle de l'objectif pour éviter les occultations autour de celui-ci.


FR



IT

EV-D12W

Guida Rapida




www.sicep.it

Benvenuti

IT

Grazie per aver scelto SICEP.

Il nostro obiettivo è quello di fornire prodotti per la domotica più facili da utilizzare. In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, si prega di contattare il nostro team di assistenza prima di restituire il prodotto.




Contenuto della confezione



Telecamera x1



Piastra di montaggio x1




Dima di
posizionamento x1



Waterdichte Connector x1

IT



Alimentatore x1





Confezione di viti x1



Guida introduttiva x1

Introduzione alla telecamera






Nota:

Tenere premuto per 10 secondi il pulsante Reimposta/Associa per reimpostare la telecamera. Premere due volte il bottone di reset per abilitare l'hotspot della telecamera.

The pattern of the LED indicator is included in the following table.

Stato LED	Stato dispositivo
SPENTO	<ul style="list-style-type: none"> ● Spento/LED spento ● Riavvio dopo il ripristino
Luce rossa accesa	<ul style="list-style-type: none"> ● Avvio ● Malfunzionamento del dispositivo
Luce verde lampeggiante	<ul style="list-style-type: none"> ● In attesa di rete ● Accesso alla modalità accoppiamento
Luce verde accesa	<ul style="list-style-type: none"> ● Funzionamento normale
Luce rossa lampeggiante	<ul style="list-style-type: none"> ● Connessione di rete non riuscita ● Accoppiamento fallito
La luce verde e quella rossa lampeggiano in alternanza	<ul style="list-style-type: none"> ● Aggiornamento del firmware

1




IT




My Sicep




2




Montaggio a soffitto



Regolazione dell'angolazione:



Montaggio a parete:



Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
La telecamera non funziona o non si avvia normalmente	<ul style="list-style-type: none">• Accertarsi che il cavo di rete sia collegato in modo corretto e che l'NVR o lo switch supportino l'alimentazione POE.
L'effetto IR non è buono	<ul style="list-style-type: none">• La luce a infrarossi si riflette sull'obiettivo e il risultato non è buono. Per evitare occlusioni intorno all'obiettivo, regolarne l'angolo.


IT



EV-D12W

NL

Snelstartgids




www.sicep.it

Welkom

Bedankt dat u voor SICEP heeft gekozen.

NL

Onze toewijding is om u eenvoudige Smart Home producten te bieden. Als u problemen ervaart met het gebruik van uw product, neem dan eerst contact op met onze service team.




Inhoud verpakking



Camera x1



Montageplaat x1




Montageoverzicht x1



Connettore impermeabile x1

NL



Voedingsadapter x1





Schroevenset x1



Snel startgids x1

Introductie camera






Opmerking: Druk de reset-/koppelknop 10 seconden in om de camera te resetten.
Druk de resetknop 2x achter elkaar om de cameras hotspot te activeren.

The pattern of the LED indicator is included in the following table.

Ledstatus	Apparaatstatus
UIT	<ul style="list-style-type: none"> ● Uitgeschakeld/led uit ● Opnieuw opstarten na reset
Rood lampje aan	<ul style="list-style-type: none"> ● bezig met opstarten ● Storing van het apparaat
Groen lampje knippert	<ul style="list-style-type: none"> ● Wachten op netwerk ● Begin koppelingsmodus
Groen lampje aan	<ul style="list-style-type: none"> ● Werkt zoals dat moet
Rood lampje knippert	<ul style="list-style-type: none"> ● Netwerkverbinding mislukt ● Koppeling mislukt
Groen lampje en rood lampje knipperen afwisselend	<ul style="list-style-type: none"> ● Bijwerken firmware

1




NL




My Sicep




2




Plafondbevestiging



De hoek aanpassen:



Wandmontage:



Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
De camera kan niet normaal functioneren of opstarten	<ul style="list-style-type: none">• Zorg dat de netwerkkabel correct is aangesloten en dat de NVR of switch de POE-voeding ondersteunt.
Het infraroodeffect is niet goed	<ul style="list-style-type: none">• Het infraroodlicht wordt weerkaatst op de lens, waardoor het effect niet goed is. Pas de lenshoek aan om occlusies rond de lens te voorkomen.


NL



EV-D12W

Guia rápido

PT




www.sicep.it

Bem-vindo

Obrigado por escolher a SICEP.

Estamos empenhados em fornecer produtos inteligentes e simplificados para o lar. Se tiver problemas ao utilizar o produto, contacte a nossa equipa de assistência antes de devolver o produto.

PT




Conteúdo da embalagem



Câmara x1



Placa de montagem x1




Mapa de posicionamento x1



Conector impermeável x1

PT



Adaptador de energia x1





Pacote de parafusos x1



Snel startgids x1

Apresentação da câmara






Nota: Prima sem soltar o botão Reset/Pair durante 10 segundos para repor a câmara.
Pressione duas vezes o botão de redefinição para ativar o ponto de acesso da câmara.

The pattern of the LED indicator is included in the following table.

Estado do LED	Estado do dispositivo
DESLIGADO	<ul style="list-style-type: none"> ● Desligado/LED desligado ● Reiniciar após a reposição
Luz vermelha acesa	<ul style="list-style-type: none"> ● Arranque ● Avaria do dispositivo
Luz verde intermitente	<ul style="list-style-type: none"> ● À espera da rede ● Entre no modo de emparelhamento
Luz verde acesa	<ul style="list-style-type: none"> ● A funcionar corretamente
Luz vermelha intermitente	<ul style="list-style-type: none"> ● Ligação à rede falhou ● Falha no emparelhamento
Luz verde e luz vermelha intermitentes alternadamente	<ul style="list-style-type: none"> ● Atualização do firmware

1




PT




My Sicep




2




Montagem no teto



Ajustar o ângulo:



Montagem em parede:



Solução de problema

Problema	Solução
A câmara não funciona normalmente ou não inicia	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o cabo de rede está bem ligado, e se o NVR ou comutador suporta a alimentação tipo POE.
O efeito de IV não é satisfatório	<ul style="list-style-type: none">• A luz infravermelha é refletida na lente, por isso o efeito não é satisfatório. Ajuste o ângulo da lente para evitar oclusões em volta da lente.

PT

SICEP®

Sicuri e connessi **Sempre.**



Scarica su
App Store



DISPONIBILE SU
Google Play

Sicep S.r.l.
Via Calabria, 14
50052 Certaldo (FI)- ITALY



www.sicep.it
sicep@sicep.it



CTS Tecnologie

Distributore di sistemi di sicurezza

GUIDA RAPIDA

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia - Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

 Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi

Marchi e contenuti appartengono ai rispettivi proprietari.

- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati

CTS S.r.l. - P.IVA 06619100966

- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite